

Produktinformationen

erforderlich laut EU Regelung Nr 811/2013 und Nr.813/2013

Produktdatenblatt (gemäß EU Regelung Nr 811/2013)

(a) Namen oder Warenzeichen des Lieferanten	<i>De Dietrich</i>				
(b) Modellkennung des Lieferanten	<i>NEOVO EFU 22 B</i>				
(c) Saisonale Raumheizungsenergieeffizienzklasse	<i>B</i>				
(d) Nennwärmeleistung einschließlich der Nennwärmeleistung aller Zusatzheizungen	<i>22</i>	<i>kW</i>			
(e) jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	<i>86</i>	<i>%</i>			
(f) Jährlicher Energieverbrauch / Jahres-Energieverbrauch	<i>20.465</i>	<i>kWh</i>	und/ oder	<i>74</i>	<i>GJ</i>
(g) Schalleistungspegel, innen	<i>60</i>	<i>dB(A)</i>			
(h) besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung	Vor jeder Montage, Installation oder Wartung muss die Benutzungs- und Installationsanleitung aufmerksam gelesen und befolgt werden.				

Produktinformationanforderungen (entsprechend der EU Regelung Nr 813/2013)

Modell	NEOVO EFU 22 B		
Brennwert Heizgerät	nein		
Niedertemperatur (**) Heizgerät			
B1 Heizgerät	nein		
KWK / BHKW	nein	wenn ja, mit einer Zusatzheizung ausgerüstet	
Kombi-Heizgerät	nein		

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Nennwärmeleistung	P_{rated}	22	kW
Für Heizlüfter und Kombi-Heizgeräte nutzbare Wärmeleistung			
Bei Nennwärmeleistung und Niedrigtemperaturregime (*)	P_4	22,4	kW
bei 30% der Nennwärmeleistung und der Niedrigtemperaturregime (**)	P_1	7	kW

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	86	%
Für Heizlüfter und Kombi-Heizgeräte nutzbare Effizienz			
Bei Nennwärmeleistung und Niedrigtemperaturregime (*)	η_4	87,5	%
bei 30% der Nennwärmeleistung und der Niedrigtemperaturregime (**)	η_1	91,2	%
Zusatzheizung / zusätzlicher Wärmeerzeuger			
Nennwärmeleistung	P_{sup}	0	kW
Art der Energiezufuhr			

Hilfsstromverbrauch			
bei Vollast	e_{lmax}	0,143	kW
bei Teillast	e_{lmin}	0,05	kW
Im Standby Modus	P_{SB}	0,004	kW

andere Artikel			
Standby Wärmeverlust	P_{stby}	0,083	kW
Zündbrenner Stromverbrauch	P_{ign}	0	kW
Absonderung von Stickoxiden	NO_x	116	mg/kWh

Kontakt Daten	De Dietrich, F- 67580 Mertzwiller
---------------	-----------------------------------

(*) Hochtemperatur-Regelung bedeutet 60 ° C Rücklaufftemperatur am Heizgerät Einlass und 80 ° C Vorlaufftemperatur am Heizungsaustrag .
 (**) Niedertemperatur bedeutet für Brennwertheizgeräte 30 ° C , für die Niedertemperatur -Heizgeräte 37 ° C und für andere Heizgeräte 50 ° C Rücklaufftemperatur am Heizgerät Einlass

Es müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wenn eine Raumheizung montiert, installiert oder gewartet wird.

für Zerlegung, Recycling und/oder Entsorgung relevante Informationen am Ende des Lebenszyklus

Vor Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten muss die Bedienungs- und Installationsanleitung aufmerksam gelesen werden. Vor der Demontage , Wiederverwendung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus muss die Genutzungs- und Installationsanleitung aufmerksam gelesen werden.

Für Typ B1 Heizgerät und Typ B1 Kombi-Heizgerät

Dieser Heizkessel mit Naturzug soll nur an einen Abzug zwischen mehreren Wohnungen in bestehenden Gebäuden angebracht werden, welche die Verbrennungsrückstände auf der Außenseite des Raums, die mit dem Heizgerät verbunden ist, evakuieren können. Es zieht die Verbrennungsluft direkt aus dem Zimmer und verfügt über eine Lüftungs-klappe. Aufgrund der geringen Effizienz ist jede andere Anwendung dieses Heizgerätes zu vermeiden, da dies nur höheren Energieverbrauch und höhere Betriebskosten zur Folge hat.